



**Politechnika  
Śląska**

28 listopada 2024,  
Gliwice

## **Laboratorium ZAOWR**

Rok akademicki	Termin	Rodzaj studiów	Kierunek	Prowadzący	Grupa
2024/2025	Czwartek, 10:00-13:15	Stacjonarne	Informatyka	Dr inż. Marcin Paszkuta Mgr inż. Mateusz Płonka	IGT

### **Ćwiczenie nr 2**

**Temat: Kalibracja systemu kamer stereo**

Informatyka, IGT  
Maksymilian Kisiel

# Spis treści

<b>1</b>	<b>Zadanie 1 - kalibracja stereo</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Zadanie 2 - wyznaczanie odległości bazowej</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Zadanie 3 - rektyfikacja obrazów</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>Zadanie 4 - różne metody interpolacji</b>	<b>5</b>
4.1	Metoda INTER_NEAREST . . . . .	6
4.2	Metoda INTER_LINEAR . . . . .	7
4.3	Metoda INTER_CUBIC . . . . .	8
4.4	Metoda INTER_AREA . . . . .	9
4.5	Metoda INTER_LANCZOS4 . . . . .	10
4.6	Wnioski . . . . .	10
4.6.1	Analiza czasów . . . . .	10
4.6.2	Subiektywna analiza jakości . . . . .	11
<b>5</b>	<b>Zadanie 5 - wizualizacja linii epipolarnych i obszaru bez zniekształceń</b>	<b>12</b>
<b>6</b>	<b>Zadanie 6 - eksport obrazów po rektyfikacji</b>	<b>14</b>
<b>7</b>	<b>FOV</b>	<b>15</b>
<b>8</b>	<b>Kod</b>	<b>16</b>

# 1 Zadanie 1 - kalibracja stereo

Do wykrywania wzorca wykorzystane zostały zdjęcia dostarczone przez prowadzącego, a dokładniej zdjęcia z katalogu "ZAOWiR Image set - Calibration/Chessboard/Stereo 2/". Kod programu wykonujący to zadanie widoczny jest poniżej (Kod 1).

```
if __name__ == "__main__":
    from zaowr_polsl_kisiel import stereo_calibration, stereo_rectify,
    are_params_valid

    # CALIBRATION IMAGES
    left_cam = r"./ZAOWiR Image set - Calibration/Chessboard/Stereo 2/cam2/"
    right_cam = r"./ZAOWiR Image set - Calibration/Chessboard/Stereo 2/cam3/"

    # SAVED CALIBRATION FILES
    left_cam_params = "./tests/calibration_params/calibration_params_left.json"
    right_cam_params = "./tests/calibration_params/calibration_params_right.json"
    stereo_cam_params = "./tests/calibration_params/stereo_calibration_params.json"

    # CHECK IF THE PROVIDED FILES CONTAIN VALID PARAMS
    left_valid, params_left = are_params_valid(left_cam_params)
    right_valid, params_right = are_params_valid(right_cam_params)
    stereo_valid, stereo_params = are_params_valid(stereo_cam_params)

    # RUN THE CALIBRATION IF THE FILES DON'T EXIST OR CONTAIN INVALID VALUES
    if not left_valid or not right_valid or not stereo_valid:
        stereo_calibration(
            chessBoardSize=(10, 7),
            squareRealDimensions=50.0,
            calibImgDirPath_left=left_cam,
            calibImgDirPath_right=right_cam,
            globImgExtension="png",
            saveCalibrationParams=True,
            calibrationParamsPath_left=left_cam_params,
            calibrationParamsPath_right=right_cam_params,
            saveStereoCalibrationParams=True,
            stereoCalibrationParamsPath=stereo_cam_params,
        )

    # Revalidate parameters after calibration
    left_valid, params_left = are_params_valid(left_cam_params)
    right_valid, params_right = are_params_valid(right_cam_params)
    stereo_valid, stereo_params = are_params_valid(stereo_cam_params)

    # Check again to ensure parameters are valid
    if not left_valid or not right_valid or not stereo_valid:
        raise RuntimeError("Calibration failed. Parameters are still invalid.")
```

Kod 1: Fragment kodu odpowiedzialny za kalibrację stereo

## 2 Zadanie 2 - wyznaczanie odległości bazowej

Za pomocą kodu przedstawionego poniżej (Kod 13), wyznaczana jest odległość bazowa wewnątrz funkcji **stereo\_calibrate()**, która następnie zapisywana jest do pliku **JSON**. Dla kamer **cam2** i **cam3** jest to 15.31 cm, a dla kamer **cam1** i **cam4** jest to 45.26 cm.

```
image_size = grayImg_left.shape[:,-1] # (width, height)
ret, CM1, dist1, CM2, dist2, R, T, E, F = cv.stereoCalibrate(
    objPoints, # Object points
    imgPoints_left, # Image points from the left camera
    imgPoints_right, # Image points from the right camera
    cameraMatrix_left, # Camera matrix for the left camera
    distortionCoefficients_left, # Distortion coefficients for the left camera
    cameraMatrix_right, # Camera matrix for the right camera
    distortionCoefficients_right, # Distortion coefficients for the right camera
    image_size, # Image size (assumes both cameras have the same resolution)
    criteria=terminationCriteria, # Termination criteria
    flags=stereoCalibrationFlags # Stereo calibration flags
)
baseline = np.round((np.linalg.norm(T)) * 0.1, 2) # baseline in cm
```

Kod 2: Fragment funkcji **stereo\_calibrate()** odpowiedzialny za wyznaczanie odległości bazowej

### 3 Zadanie 3 - rektyfikacja obrazów

W tym zadaniu wykonano rektyfikację obrazu **28.png** z kamery **cam2** oraz **cam3** za pomocą funkcji **stereo\_rectify()**, której wywołanie znajduje się poniżej (Kod 3). Wyniki działania programu widoczne są na poniższym zdjęciu (Rys. 1).

```
if __name__ == "__main__":
    from zaowr_polsl_kisiel import stereo_rectify, are_params_valid

    left_cam = r"./ZAOWiR Image set - Calibration/Chessboard/Stereo 2/cam2/"
    right_cam = r"./ZAOWiR Image set - Calibration/Chessboard/Stereo 2/cam3/"


    # SAVED CALIBRATION FILES
    left_cam_params = "./tests/calibration_params/calibration_params_left.json"
    right_cam_params = "./tests/calibration_params/calibration_params_right.json"
    stereo_cam_params = "./tests/calibration_params/stereo_calibration_params.json"

    # CHECK IF THE PROVIDED FILES CONTAIN VALID PARAMS
    left_valid, params_left = are_params_valid(left_cam_params)
    right_valid, params_right = are_params_valid(right_cam_params)
    stereo_valid, stereo_params = are_params_valid(stereo_cam_params)

    rectified_images_dir = "./tests/rectified_images"

    stereo_rectify(
        calibImgDirPath_left=left_cam,
        calibImgDirPath_right=right_cam,
        imgPoints_left=params_left["imgPoints"],
        imgPoints_right=params_right["imgPoints"],
        loadStereoCalibrationParams=True,
        stereoCalibrationParamsPath=stereo_cam_params,
        saveRectifiedImages=True,
        rectifiedImagesDirPath=rectified_images_dir,
        whichImage=0,
        drawEpipolarLinesParams=(20, 3, 2),
    )
```

Kod 3: Fragment kodu odpowiedzialny za rektyfikację



Rys. 1: Zrektyfikowana para obrazów **28.png** z kamery **cam2** oraz **cam3**

## 4 Zadanie 4 - różne metody interpolacji

W tym zadaniu wykorzystano różne metody interpolacji do rektyfikacji obrazów. W kolejnych sekcjach przedstawione zostaną otrzymane wyniki czasowe (w sekundach), jak i same obrazy. Aby wykonać to zadanie, zmieniono sposób wywołania funkcji `stereo_rectify()`, a dokładniej dodano flagę `testInterpolationMethods=True`. Zmodyfikowane wywołanie funkcji znajduje się poniżej (Kod 4).

Wykorzystane metody interpolacji:

- INTER\_NEAREST (Sekcja 4.1),
- INTER\_LINEAR (Sekcja 4.2),
- INTER\_CUBIC (Sekcja 4.3),
- INTER\_AREA (Sekcja 4.4),
- INTER\_LANCZOS4 (Sekcja 4.5).

```
if __name__ == "__main__":
    from zaowr_polsl_kisiel import stereo_rectify, are_params_valid

    left_cam = r"./ZAOWiR Image set - Calibration/Chessboard/Stereo 2/cam1/"
    right_cam = r"./ZAOWiR Image set - Calibration/Chessboard/Stereo 2/cam4/"

    # SAVED CALIBRATION FILES
    left_cam_params = "./tests/calibration_params/calibration_params_left.json"
    right_cam_params = "./tests/calibration_params/calibration_params_right.json"
    stereo_cam_params = "./tests/calibration_params/stereo_calibration_params.json"

    # CHECK IF THE PROVIDED FILES CONTAIN VALID PARAMS
    left_valid, params_left = are_params_valid(left_cam_params)
    right_valid, params_right = are_params_valid(right_cam_params)
    stereo_valid, stereo_params = are_params_valid(stereo_cam_params)

    rectified_images_dir = "./tests/rectified_images"


    stereo_rectify(
        calibImgDirPath_left=left_cam,
        calibImgDirPath_right=right_cam,
        imgPoints_left=params_left["imgPoints"],
        imgPoints_right=params_right["imgPoints"],
        loadStereoCalibrationParams=True,
        stereoCalibrationParamsPath=stereo_cam_params,
        testInterpolationMethods=True, # NEW FLAG
        saveRectifiedImages=True,
        rectifiedImagesDirPath=rectified_images_dir,
        whichImage=0,
        drawEpipolarLinesParams=(20, 3, 2),
    )
```

Kod 4: Fragment kodu odpowiedzialny za rektyfikację

## 4.1 Metoda INTER\_NEAREST

```
Interpolation type INTER_NEAREST:  
left_image: 0.002736809000452922  
right_image: 0.005470832999890263  
total: 0.008207642000343185
```

Kod 5: Czas obliczeń metody **INTER\_NEAREST**




Rys. 2: Zrektyfikowana para obrazów **28.png** z kamery **cam1** oraz **cam4** metodą **INTER\_NEAREST**



## 4.2 Metoda INTER\_LINEAR

```
Interpolation type INTER_LINEAR:  
left_image: 0.006343457000184571  
right_image: 0.0028934239999216516  
total: 0.009236881000106223
```

Kod 6: Czas obliczeń metody **INTER\_LINEAR**




Rys. 3: Zrektyfikowana para obrazów **28.png** z kamery **cam1** oraz **cam4** metodą **INTER\_LINEAR**



### 4.3 Metoda INTER\_CUBIC

```
Interpolation type INTER_CUBIC:  
left_image: 0.009495449000496592  
right_image: 0.006943047999811824  
total: 0.016438497000308416
```

Kod 7: Czas obliczeń metody **INTER\_CUBIC**




Rys. 4: Zrektyfikowana para obrazów **28.png** z kamery **cam1** oraz **cam4** metodą **INTER\_CUBIC**

## 4.4 Metoda INTER\_AREA

```
Interpolation type INTER_AREA:  
left_image: 0.002629888000228675  
right_image: 0.0018820269997377181  
total: 0.004511914999966393
```

Kod 8: Czas obliczeń metody **INTER\_AREA**




Rys. 5: Zrektyfikowana para obrazów **28.png** z kamery **cam1** oraz **cam4** metodą **INTER\_AREA**

## 4.5 Metoda INTER\_LANCZOS4

```
Interpolation type INTER_LANCZOS4:  
left_image: 0.02193242300018028  
right_image: 0.020166133000202535  
total: 0.042098556000382814
```

Kod 9: Czas obliczeń metody **INTER\_LANCZOS4**



Rys. 6: Zrektyfikowana para obrazów **28.png** z kamery **cam1** oraz **cam4** metodą **INTER\_LANCZOS4**

## 4.6 Wnioski

### 4.6.1 Analiza czasów

Metoda **INTER\_AREA** osiągnęła najkrótszy czas (0.0045 s) - bardzo szybka metoda, która może być wykorzystywana w aplikacjach wymagających ciągłego przetwarzania obrazów.

Metoda **INTER\_LANCZOS4** była najwolniejsza (0.0421 s) - najdokładniejsza z metod interpolacji, ale wymaga największego zużycia zasobów. Może być wykorzystywana w aplikacjach, które nie wymagają ciągłego przetwarzania obrazów, za to wymagają wysokiej precyzji.

#### 4.6.2 Subiektywna analiza jakości

Obrazy przetworzone różnymi metodami interpolacji mogą się różnić pod względem ostrości krawędzi, artefaktów wizualnych oraz płynności przejść tonalnych.

- INTER\_NEAREST: Najszybsza metoda, ale może powodować "blokowy" efekt na krawędziach.
- INTER\_LINEAR: Dobre kompromisowe rozwiązanie, mniej ostrych krawędzi, lepsze płynne przejścia tonalne.
- INTER\_CUBIC: Lepsze płynne przejścia i mniej artefaktów niż INTER\_LINEAR, ale kosztem dłuższego czasu obliczeń.
- INTER\_AREA: Idealna do zmniejszania rozmiaru obrazu, dobrze zachowuje szczegóły i jest szybka.
- INTER\_LANCZOS4: Najlepsza jakość wizualna, ale największe wymagania czasowe. Ostre i precyzyjne krawędzie.

Analizując otrzymane obrazy łatwo można zauważyć wspomniane wcześniej poszarpane, "blokowe" krawędzie metody INTER\_NEAREST, która według mnie wypadła najgorzej. Kolejne metody nie posiadają już tak widocznych artefaktów i różnią się nieznaczająco. Drobne różnice mogą być zauważone w okolicach zamka błyskawicznego bluzy, którą założyła osoba wykonująca zdjęcia kalibracyjne (szczegółnej analizie poddano prawe zdjęcie z każdej pary). Tutaj metody INTER\_LINEAR i INTER\_AREA zdają się dawać niemal identyczne wyniki, jednak są one (subiektywnie) gorsze od tych, które zostały otrzymane z metod INTER\_CUBIC oraz INTER\_LANCZOS4. Ostatnie dwie metody zdają się działać najlepiej (i dają podobne wyniki), ponieważ zamek posiada więcej szczegółów, a odcień bluzy wokół zamka, jak i sam zamek wydają się bardziej zbliżone do rzeczywistych.

## 5 Zadanie 5 - wizualizacja linii epipolarnych i obszaru bez zniekształceń

Aby wykonać to zadanie, dodano funkcję `draw_epilines_aligned()` do pliku z funkcją `stereo_rectify()`, której zadaniem jest narysowanie linii epipolarnych i obszaru bez zniekształceń na obu zdjęciach. Fragment kodu wywołujący tę funkcję oraz sama funkcja znajdują się poniżej (Kod 10), a otrzymane zdjęcie widoczne jest na kolejnej stronie (Rys 7).

```
def draw_epilines_aligned( img_left: np.ndarray, img_right: np.ndarray, num_lines:
    int = 15, roi_left: tuple = None, roi_right: tuple = None, line_thickness: int =
    2, roi_thickness: int = 2, ) -> tuple[np.ndarray, np.ndarray]:
    """
    Draw uniformly spaced horizontal epipolar lines and optional ROI boxes on
    rectified images.

    :param img_left: Left rectified image.
    :param img_right: Right rectified image.
    :param num_lines: Number of horizontal epipolar lines to draw.
    :param roi_left: ROI tuple for the left image (x, y, width, height).
    :param roi_right: ROI tuple for the right image (x, y, width, height).
    :param line_thickness: Thickness of the epipolar lines.
    :param roi_thickness: Thickness of the ROI rectangle lines.
    :return: Tuple of images with horizontal epipolar lines and optional ROIs.
    """
    img_left_with_lines = img_left.copy()
    img_right_with_lines = img_right.copy()
    # Use image dimensions or ROI if available
    height, width = img_left.shape[:2]
    roi_left = roi_left if roi_left else (0, 0, width, height)
    roi_right = roi_right if roi_right else (0, 0, width, height)
    # Determine vertical range for lines based on ROI or full image height
    y_start, y_end = ( (roi_left[1], roi_left[1] + roi_left[3]) if roi_left else (0,
    height) )
    y_coords = np.linspace(y_start, y_end - 1, num_lines).astype(int)
    # Draw horizontal epipolar lines across full width
    for y in y_coords:
        color = (0, 0, 255) # Red for lines
        cv.line(img_left_with_lines, (0, y), (width, y), color, line_thickness)
        cv.line(img_right_with_lines, (0, y), (width, y), color, line_thickness)
    # Draw ROI rectangles
    if roi_left:
        cv.rectangle(
            img_left_with_lines, (roi_left[0], roi_left[1]),
            (roi_left[0] + roi_left[2], roi_left[1] + roi_left[3]),
            (0, 255, 0), roi_thickness,
        )
    if roi_right:
        cv.rectangle(
            img_right_with_lines, (roi_right[0], roi_right[1]),
            (roi_right[0] + roi_right[2], roi_right[1] + roi_right[3]),
            (0, 255, 0), roi_thickness,
        )
    return img_left_with_lines, img_right_with_lines

# Load an example pair of images for rectification
img_left = cv.imread(images_left[whichImage])
img_right = cv.imread(images_right[whichImage])
# Apply rectification to both images
rectified_left = cv.remap(img_left, map1_left, map2_left, cv.INTER_LINEAR)
rectified_right = cv.remap(img_right, map1_right, map2_right, cv.INTER_LINEAR)
# Draw epilines using the fundamental matrix F
rectified_left_with_lines, rectified_right_with_lines = draw_epilines_aligned(
    rectified_left, rectified_right,
    num_lines=drawEpipolarLinesParams[0],
    roi_left=roi1, roi_right=roi2,
    line_thickness=drawEpipolarLinesParams[1],
    roi_thickness=drawEpipolarLinesParams[2],
)
# Combine the images side-by-side for visualization
rectified_pair = np.hstack((rectified_left_with_lines, rectified_right_with_lines))
```


Kod 10: Fragment kodu wywołujący funkcję rysującą linie epipolarne



Przedstawiona wcześniej funkcja **draw\_epilines\_aligned()** pozwala na określenie parametrów rysowania - parametr **drawEpipolarLinesParams** jest krotką (*ang. tuple*) składającą się z 3 elementów:

- liczba linii, które chcemy narysować,
- grubość rysowanych linii epipolarnych,
- grubość rysowanego obszaru ROI.

Na otrzymanym zdjęciu wykorzystano krotkę o parametrach **(20, 3, 2)**, które w mojej subiektywnej ocenie sprawdzają się najlepiej.



Rys. 7: Obraz po rektyfikacji z narysowanymi liniami epipolarnymi (na czerwono) i zaznaczonym obszarem bez zniekształceń (na zielono)

## 6 Zadanie 6 - eksport obrazów po rektyfikacji

W celu wykonania tego zadania, dodano flagę **saveRectifiedImages** i zmienną określającą w jakim folderze chcemy zapisać zdjęcia (**rectifiedImagesDirPath**) do funkcji **stereo\_rectify()**. Po ustawieniu tej flagi na wartość **True** w wywołaniu funkcji i uzupełnieniu ścieżki zapisu, tworzony jest folder (o ile nie istniał wcześniej), a w nim zapisywane są odpowiednio:

- zrektyfikowane zdjęcie lewe,
- zrektyfikowane zdjęcie prawe,
- połączone zdjęcia z obu kamer z narysowanymi liniami i obszarem ROI,
- zdjęcia rektyfikowane różnymi metodami interpolacji (o ile wybrano tę opcję w wywołaniu funkcji).

Kod zmodyfikowanego wywołania oraz fragment kodu zapisujący zdjęcia znajdują się poniżej (Kod 11). Fragment ten pokazuje również w jaki sposób zapisywane są obrazy, gdy wywołamy funkcję do testowania różnych metod interpolacji.

```
# Save the rectified image to a file
if saveRectifiedImages:
    if (not rectifiedImagesDirPath) or (len(rectifiedImagesDirPath) == 0):
        raise RectifiedImgPathNotProvided

    if not os.path.exists(rectifiedImagesDirPath):
        os.makedirs(rectifiedImagesDirPath)

    if testInterpolationMethods and (len(rectifiedImagesDifferentInterpolations) > 0):
        for i, rectified_pair in enumerate(rectifiedImagesDifferentInterpolations):
            cv.imwrite(os.path.join(rectifiedImagesDirPath,
                f"rectified_pair_{interpolationTypesNames[i]}.png"), rectified_pair)
    else:
        cv.imwrite(os.path.join(rectifiedImagesDirPath, "rectified_left.png"),
            rectified_left)
        cv.imwrite(os.path.join(rectifiedImagesDirPath, "rectified_right.png"),
            rectified_right)
        cv.imwrite(os.path.join(rectifiedImagesDirPath, "rectified_stereo_pair.png"),
            rectified_pair)

stereo_rectify(
    calibImgDirPath_left=left_cam,
    calibImgDirPath_right=right_cam,
    imgPoints_left=params_left["imgPoints"],
    imgPoints_right=params_right["imgPoints"],
    loadStereoCalibrationParams=True,
    stereoCalibrationParamsPath=stereo_cam_params,
    testInterpolationMethods=True, # TEST DIFFERENT INTERPOLATION METHODS
    saveRectifiedImages=True, # SAVE RECTIFIED IMAGES
    rectifiedImagesDirPath=rectified_images_dir, # WHERE WE WANT TO SAVE
    whichImage=0,
    drawEpipolarLinesParams=(20, 3, 2)
)
```

Kod 11: Fragment kodu pozwalający zapisać obrazy po rektyfikacji



## 7 FOV

Zgodnie z poleceniem prowadzącego, wykonano również obliczenia, dzięki którym wyznaczono FOV (kąt widzenia kamery, *ang. Field Of View*). Obliczenia te znajdują się w funkcji **stereo\_calibrate()** i są zapisywane do pliku zawierającego parametry kalibracji stereo (między innymi razem ze wspomnianą wcześniej odległością bazową - sekcja 2). Wynikiem kalkulacji jest FOV zarówno horyzontalne, jak i wertykalne. Aby wyznaczyć te wartości potrzebujemy znać macierze obu kamer po kalibracji. Fragment kodu przedstawiający moment wywołania oraz samą funkcję znajdują się poniżej (Kod 14). Dla kamer **cam2** i **cam3** otrzymano odpowiednio:

```
{
    "fov_left": [
        47.28002567642402, # HORIZONTAL FOVx
        30.445701515560305 # VERTICAL FOVy
    ],
    "fov_right": [
        48.18381757021475, # HORIZONTAL FOVx
        31.07180784431195 # VERTICAL FOVy
    ],
}
```

Kod 12: FOV pierwszego zestawu kamer

a dla kamer **cam1** i **cam4**:

```
{
    "fov_left": [
        69.60246068508005, # HORIZONTAL FOVx
        46.726255406265835 # VERTICAL FOVy
    ],
    "fov_right": [
        71.16479034680879, # HORIZONTAL FOVx
        47.95783925008398 # VERTICAL FOVy
    ],
}
```

Kod 13: FOV drugiego zestawu kamer

```
def calculate_fov(cameraMatrix: np.ndarray, imageSize: tuple[float, float]):
    """
    Calculate the horizontal and vertical FOV for a given camera.

    :param np.ndarray cameraMatrix: Intrinsic camera matrix (3x3).
    :param tuple[float, float] imageSize: Tuple containing image width and height
    (width, height).

    :return: tuple[float, float] Horizontal FOV and vertical FOV in degrees.
    """
    fx = cameraMatrix[0, 0] # Focal length in x-axis
    fy = cameraMatrix[1, 1] # Focal length in y-axis
    width, height = imageSize

    fov_horizontal = 2 * np.arctan2(width, (2 * fx)) * (180 / np.pi)
    fov_vertical = 2 * np.arctan2(height, (2 * fy)) * (180 / np.pi)

    return fov_horizontal, fov_vertical

fov_left = calculate_fov(cameraMatrix_left, image_size)
fov_right = calculate_fov(cameraMatrix_right, image_size)
```

Kod 14: Fragment kodu wyznaczający FOV kamery

## 8 Kod

Przygotowana na potrzeby tego laboratorium paczka, została zaktualizowana, aby wykonywać wszystkie wymagane zadania z tego laboratorium:

- kalibracja stereo,
- wyznaczanie odległości bazowej,
- wyznaczanie FOV horyzontalnego i wertykalnego,
- rektyfikacja obrazów,
- porównanie metod interpolacji,
- wizualizacja linii epipolarnych i obszaru bez zniekształceń,
- zapis zdjęć po rektyfikacji.

Kod paczki jest dostępny w [serwisie GitHub](#), jednak kopia kodu źródłowego została załączona do sprawozdania w celu łatwiejszej weryfikacji wyników.